

## Zprovoznit měření Relaysense Water je snadné. **Jak začít?**

Sada UNIT Relaysense Water rozšiřuje vaši stávající instalaci Energomonitoru.

Předpokládá přítomnost funkční základny Homebase v odběrném místě.

- 1 Vyberte na Homebase jeden z volných kanálů a uvedte ji do párovacího režimu. Základna zůstává v párovacím režimu po dobu 1 minuty.
- 2 Vezměte vysílač a stiskněte vnořené tlačítko na jeho horním krytu vedle antény po dobu 2 sekund. Tímto krokem se vysílač spojí se základnou a spáruje se s ní.
- 3 Do výstupu pro dálkový odečet svého vodoměru přichytněte sondu. Tato sada používá vodoměr Bonega a sondu EWC, určenou pro tento typ vodoměrů.
- 4 Připojte konektor sondy k vysílači.
- 5 V prohlížeči si otevřete aplikaci Energomonitoru a v menu si nastavte nový snímač.

A to je vše, gratulujeme!



Více informací na  
[support.energomonitor.com](http://support.energomonitor.com)