

Zprovoznit měření Powersense je snadné. **Jak začít?**

Sada UNIT Powersense rozšiřuje vaši stávající instalaci Energomonitoru. Předpokládá přítomnost funkční základny Homebase v odběrném místě.

- 1 Vyberte na Homebase jeden z volných kanálů a uveďte ji do párovacího režimu. Základna zůstává v párovacím režimu po dobu 1 minuty.
- 2 Vezměte vysílač a stiskněte vnořené tlačítko na jeho horním krytu vedle antény po dobu 2 sekund. Tímto krokem se vysílač spojí se základnou a spáruje se s ní.
- 3 Během dalších 60 sekund můžete krátkými stisky tlačítka na vysílači nastavit hodnotu měřeného napětí. Přednastavená hodnota je 230 V, měnící se hodnoty můžete sledovat na displeji základny.

- 4 Ve své rozvodné skříni připojte proudové cívy (sondy v podobě kleští či klipů) na fáze, které chcete měřit. Cívky musejí plně obepnout kabely.
 - 5 Umístěte vysílač poblíž kabelů a připojte do jeho tří spodních portů konektory proudových cívek.
 - 6 V prohlížeči si otevřete aplikaci Energomonitoru a v menu si nastavte nové snímače.
- !** Sondy sady Powersense může instalovat pouze osoba kvalifikovaná podle vyhlášky 50/1978.



A to je vše,
gratulujeme!



Více informací na
support.energomonitor.com