

Zprovoznit měření **Thermosense** je snadné. **Jak začít?**

Sada UNIT Thermosense Indoor rozšiřuje vaši stávající instalaci Energomonitoru. Předpokládá přítomnost funkční základny Homebase v odběrném místě.

- 1** Vyberte na Homebase jeden z volných kanálů a uveďte ji dlouhým stiskem obou tlačítek zaráz do párovacího režimu. Základna zůstává v párovacím režimu po dobu 1 minuty.
- 2** Vezměte teploměr Thermosense a po dobu 2 sekund držte stisknuté vnořené tlačítko na jeho straně. LED na boku teploměru blikne nejprve dlouze a poté začne blikat rychle.
- 3** Nyní si teploměr sám vyhledá základnu a spáruje se s ní. Na displeji základny se objeví údaj o aktuální teplotě v desetinách °C (např. ,245').
- 4** Setrvejte. Po minutě se párovací sekvence automaticky ukončí a základna na displeji zobrazí aktuální teplotu i s jednotkou (např. ,24.5°C'). Základna i teploměr tímto přecházejí do běžného provozního stavu. Pokud se párování nezdařilo, opakujte celý postup od bodu č. 1.
- 5** V prohlížeči si otevřete aplikaci Energomonitor a nastavte si nový snímač.



A to je vše, gratulujeme!

Více informací naleznete na

support.energomonitor.com