

Zprovoznit měření **Plugsense** je snadné. **Jak začít?**

Sada UNIT Plugsense rozšiřuje vaši stávající instalaci Energomonitoru. Předpokládá přítomnost funkční základny Homebase v odběrném místě.

- 1** Vyberte na Homebase jeden z volných kanálů a uveďte ji do párovacího režimu. Základna zůstává v párovacím režimu po dobu 1 minuty.
- 2** Zásuvku Plugsense zapojte do elektrické sítě a stiskněte její tlačítko na pět sekund. Tímto krokem se zásuvka spojí se základnou a spáruje se s ní. Po úspěšném spárování začne LED na zásuvce blikat přibližně jedenkrát za sekundu.
- 3** Připojte do zásuvky měřený spotřebič. Tlačítkem na těle zásuvky ji můžete zapínat a vypínat.
- 4** V prohlížeči si otevřete aplikaci Energomonitoru a v menu si nastavte nový snímač.

A to je vše, gratulujeme!



Více informací na
support.energomonitor.com