

## Zprovoznit měření **Optosense** je snadné. **Jak začít?**

Sada UNIT Optosense rozšiřuje vaši stávající instalaci Energomonitoru. Předpokládá přítomnost funkční základny Homebase v odběrném místě.

- 1** Vyberte na Homebase jeden z volných kanálů a uveďte ji do párovacího režimu. Základna zůstává v párovacím režimu po dobu 1 minuty.
- 2** Vezměte vysílač a stiskněte vnořené tlačítko na jeho horním krytu vedle antény po dobu 2 sekund. Tímto krokem se vysílač spojí se základnou a spáruje se s ní.
- 3** V průběhu dalších 60 vteřin můžete dalšími stisky vnořené tlačítka vysílače měnit hodnotu koeficientu "počtu impulsů na kilowatthodinu" vašeho elektroměru (mění se hodnota se zobrazuje na displeji Homebase). Hodnotu, kterou musíte nastavit, najdete na krytu vašeho elektroměru coby hodnotu "imp/kWh" (nejčastěji bývá 1 000 nebo 10 000).
- 4** Na kryt svého digitálního elektroměru připevněte optickou sondu. Pro přichycení použijte samolepicí kovovou podložku, přilepte ji okolo optického výstupu (blikající diody, zpravidla blízko nápisu "imp/kWh").
- 5** Připojte konektor optické sondy k vysílači.
- 6** V prohlížeči si otevřete aplikaci Energomonitoru a v menu si nastavte nový snímač.

A to je vše, gratulujeme!



Více informací na  
[support.energomonitor.com](https://support.energomonitor.com)